

Anleitung zur Befüllung der Abdeckkappen für FGB mit Gießharz



Kappe mit Schutzfolie über dem doppelseitigen Klebeband. Die Schutzfolie muss vor dem Aufkleben der Kappe entfernt werden.

Nach Entfernung der Schutzfolie erscheint das graue Klebeband. Die Kappe ist nun zum Aufkleben bereit!

Die Kappe wird über die Tragöse gestülpt und mit ihrer Unterseite fest auf der Tragösegrundplatte angedrückt. Anschließend mit dem Daumen im Bereich des Klebestreifens fest nachdrücken. Anschließend kann die Kappe verfüllt werden.



Die Komponente B (Härter) ist vollständig in die Flasche Komponente A zu gießen. Die zusammengekippten Komponenten sind mind. 20 Sekunden lang gut durchzuschütteln. Nach einer Wartezeit von ca. 2,5 Minuten ist die Mischung aus der Flasche A in das obere Loch der Tragösenkappe einzufüllen. Das eingefüllte Gießharz ist nach etwa 30 Minuten ausgehärtet.



Verschließen der Kappe mit dem Verschlussstopfen. Dies hat vor dem Aushärten zu erfolgen.

